

## Jonction de deux parements de brique (90° intérieur)

- De chaque côté du coin intérieur, fixer sur la structure des fourrures de 19mm x 140 mm (1"x6").
- Recouvrir d'une membrane imperméable les fourrures de bois et finalement débiter l'installation du mur de briques.
- Installer la Novabrik le long du mur sur un côté.
- Conserver un espace continu d'environ 3/8" (10mm.) entre les deux sections de mur tout au long de l'installation.
- Lorsque que les travaux seront complétés, insérer un boudin de mousse dans le joint et calfeutrer l'ouverture à l'aide d'un scellant à base d'uréthane.
- Le joint de brique doit être le moins visible possible. Par exemple, installer la brique de manière que le joint soit parallèle à la rue.

